

LISTA CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ JAKOŚCI

WNĘTRZE AUTA

- I 1. Sprawdzanie usterek testerem diagnostycznym
- I 2. Usunięcie danych osobowych z systemu multimedialnego
- I 3. Aktualizacja oprogramowania map (bez samej mapy)
- I 4. Poprawne umieszczenie dywaników podłogowych
- I 5. Sprawdzenie kontrolki ostrzegawczych
- I 6. Sprawdzenie działania wskaźników
- I 7. Sprawdzenie działania przednich i tylnych wycieraczek
- I 8. Sprawdzenie działania spryskiwaczy i ustawienia reflektorów
- I 9. Sprawdzenie działania czujnika deszczu
- I 10. Brak odprysków lub pęknięć szyby przedniej
- I 11. Sprawdzenie działania radia i systemu multimedialnego
- I 12. Zasilanie w gnieździe 12V i USB
- I 13. Działanie przyrządów
- I 14. Światła awaryjne
- I 15. Światła pozycyjne, mijania i drogowe
- I 16. Światła przeciwmgłowe przednie
- I 17. Światła kierunkowskazów
- I 18. Klakson
- I 19. Światła stop
- I 20. Tylne światła
- I 21. Światła przeciwmgłowe tylne
- I 22. Światła cofania
- I 23. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
- I 24. Pasy bezpieczeństwa
- I 25. Lusterka i ich oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
- I 26. Oświetlenie wewnętrzne
- I 27. Lusterko wsteczne
- I 28. Działanie regulacji podświetlenia panelu
- I 29. Podgrzewanie tylnej szyby
- I 30. Mechanizm otwierania okien
- I 31. Ustawienie zegara

LISTA CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ JAKOŚCI

WNĘTRZE AUTA

- I 32. Zresetowanie wskaźników spalania i podróży
- I 33. Poprawne działanie regulacji fotela
- I 34. Działanie podgrzewania foteli
- I 35. Działanie regulacji kolumny kierowniczej
- I 36. Działanie dźwigni przy kierownicy
- I 37. Działanie regulacji lusterek bocznych
- I 38. Działanie i stan pedału hamulca
- I 39. Działanie i stan pedału sprzęgła
- I 40. Działanie pedału przyspieszenia
- I 41. Działanie dźwigni zmiany biegów
- I 42. Działanie składanego dachu lub zastony szklanego dachu
- I 43. Działanie wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
- I 44. Stan tapicerki, podsufitki, podłokietnika
- I 45. Działanie dźwigni otwierania maski
- I 46. Odblokowanie tylnej klapy bagażnika (np. Hilux)
- I 47. Działanie awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa
- I 48. Brak śladów wycieków
- I 49. Brak brzydkich zapachów
- I 50. Stan ISOFIX
- I 51. Nieuszkodzone uchwyty na kubki
- I 52. Składanie tylnych siedzeń i podłokietnika

NA ZEWNĄTRZ AUTA

- I 53. Zdalne działanie kluczyka, zapasowego kluczyka i alarmu
- I 54. Działanie grotów kluczyków
- I 55. Centralny zamek
- I 56. Stan szyb (odpryski, rysy, pęknięcia)
- I 57. Stan i ustawienie reflektorów
- I 58. Szczelność reflektorów
- I 59. Uszkodzenia nadwozia

LISTA CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ JAKOŚCI

NA ZEWNĄTRZ AUTA

- I 60. Sprawdzenie pasowania zderzaków
- I 61. Sprawdzenie pasowania drzwi
- I 62. Sprawdzenie działania blokady rodzicielskiej drzwi
- I 63. Mechanizm otwierania kłapy bagażnika
- I 64. Klapka wlewu i korek paliwa
- I 65. Ciśnienie w kołach
- I 66. Kontrola śrub mocujących koła
- I 67. Dodatkowe akcesoria zewnętrzne
- I 68. Ramka tablicy rejestracyjnej
- I 69. Stan i działanie anteny

POD MASKĄ

- I 70. Widoczne ślady uszkodzeń
- I 71. Zgodność numeru VIN w dokumentach i samochodzie
- I 72. Poziom i stan oleju
- I 73. Poziom płynu do spryskiwaczy
- I 74. Poziom i stan płynu hamulcowego
- I 75. Kontrola filtra kabinowego
- I 76. Poziom płynu chłodniczego
- I 77. Stan przewodów chłodnicy
- I 78. Brak wycieków przy pompie wody
- I 79. Kontrola pasa napędu osprzętu silnika
- I 80. Test akumulatora
- I 81. Hybrid Health Check
- I 82. Kontrola filtra powietrza
- I 83. Widoczne wycieki
- I 84. Nienaturalne odgłosy
- I 85. Stan płynu do skrzyni biegów
- I 86. Poziom i stan płynu do wspomagania
- I 87. Poduszki silnika

LISTA CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ JAKOŚCI

BAGAŻNIK

- I 88. Ogólny stan bagażnika
- I 89. Stan wykładziny bagażnika
- I 90. Działanie podnośnika klapy bagażnika
- I 91. Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
- I 92. Zestaw narzędzi do wymiany kół
- I 93. Gaśnica, apteczka, trójkąt i kamizelka odblaskowa
- I 94. Widoczne ślady wycieków
- I 95. Działanie zamka bagażnika
- I 96. Roleta bagażnika
- I 97. Kratka
- I 98. Siatka bagażnika
- I 99. Tylne gniazdo 12V

PODNOŚNIK

- I 100. Wycieki z silnika
- I 101. Wycieki ze skrzyni biegów
- I 102. Wycieki z amortyzatorów
- I 103. Wycieki z przekładni kierowniczej
- I 104. Wycieki z hamulców
- I 105. Wycieki i stan przewodów hamulcowych
- I 106. Stan przegubów, wałów napędowych
- I 107. Stan drążków kierowniczych
- I 108. Kontrola przewodów paliwowych
- I 109. Stan osłony podsilnikowej
- I 110. Uszkodzenia podwozia, ślady rdzy
- I 111. Stan haka, progów
- I 112. Stan gum drążka stabilizatora
- I 113. Stan łącznika stabilizatora
- I 114. Kontrola stanu łożysk
- I 115. Stan zużycia opon

LISTA CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ JAKOŚCI

PODNOŚNIK

- I 116. Zbieżność kół
- I 117. Stan felg
- I 118. Grubość klocków hamulcowych
- I 119. Stan zużycia tarcz hamulcowych
- I 120. Kontrola linki hamulca ręcznego
- I 121. Zabezpieczenie zbiornika paliwa
- I 122. Kontrola działania wentylatora chłodzącego silnik
- I 123. Kontrola układu wydechowego

JAZDA TESTOWA

- I 124. Działanie rozrusznika
- I 125. Działanie systemu start - stop
- I 126. Osiągi silnika
- I 127. Działanie pedału sprzęgła
- I 128. Działanie hamulców
- I 129. Działanie systemów bezpieczeństwa (ABS, ESP)
- I 130. Działanie zawieszenia
- I 131. Kontrolki ostrzegawcze
- I 132. Działanie obrotomierza
- I 133. Działanie prędkościomierza
- I 134. Działanie systemów Toyota Safety Sense
- I 135. Hałaśliwość łożysk kół
- I 136. Hałaśliwość układu napędowego
- I 137. Inne nienaturalne dźwięki
- I 138. Zbieżność kół
- I 139. Działanie hamulca ręcznego (oraz systemu HAC)
- I 140. Wibracje kół
- I 141. Działanie tempomatu
- I 142. Zresetowanie wskaźnika średniego spalania
- I 143. Działanie nawigacji satelitarnej
- I 144. Działanie klimatyzacji, ogrzewania i systemu nawiewu
- I 145. Działanie czujników parkowania i kamery cofania