











Toyota RAV4 ■ Benzyna ■ Diesel
(XA3(a), od 11/2005)



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie konstrukcji nadwozia		Moduł sterujący
	Generator gazowy		Amortyzator gazowy		Akumulator
	Napinacz pasów bezpieczeństwa		Zbiornik paliwa		

A

Toyota RAV4 (XA3(a))